



MANTENIMIENTO EXTRACTORES





SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO

- **Los extractores CUMBERLAND están diseñados para funcionar con un mantenimiento mínimo, sin embargo algunos elementos deben ser remplazados a lo largo de la vida útil como lo son la banda del extractor.**
- **Se debe de tener muy en cuenta que los extractores pueden en ocasiones encender bajo control automático sin previo aviso, por su seguridad nunca intente hacer ningún tipo de mantenimiento o bien ingresar algún objeto sin antes aislarlo de la corriente eléctrica para que solo usted pueda volver a encenderlo.**
- **En caso de alguna duda contacte al personal técnico de CUMBERLAND.**

DIRECCIÓN DE GIRO

- Antes de encender el ventilador asegurarse que todos los sujetadores estén bien apretados, cuando este satisfecho energice el ventilador.
- Tome nota de la dirección de la rotación la correcta debe ser en sentido antihorario cuando se ve desde el interior de la caseta.
- De lo contrario debe desenegizar el motor y cambie los cables negro y rojo que se muestran en la imagen.





MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- **Escriba la fecha en que el ventilador entro en servicio y siga el programa de mantenimiento como esta enumerado a continuación.**

1.- Para ventiladores accionados con banda, revise la banda, las poleas y los cojinetes cada 2 meses de servicio.

Tome nota de la posición de la banda en las poleas, asegúrese que este ligeramente elevado o al ras con la polea, si esta por debajo hay que remplazar la banda.

2.- El motor y los cojinetes del eje se lubrican en la fabrica, los cojinetes del motor nunca requieren lubricación durante su vida útil, los cojinetes de la flecha debe lubricarse cada 30 días de funcionamiento y/o después de cada ciclo de lavado del galpón, con 3 inyecciones de grasa o hasta ver que salga grasa fresca mas allá del sello.



CUIDADOS EN EL MANTENIMIENTO

- Al limpiar los ventiladores, no rocíe los cojinetes, el tensor o el motor directamente con una lavadora a presión, ya que esto conducirá a una falla prematura de estos componentes.
- Después de limpiar el ventilador, simplemente limpie estas partes con un trapo limpio para eliminar la suciedad y los escombros. El incumplimiento de estas instrucciones anulará la Garantía de estos componentes.
- Mientras realiza el mantenimiento del ventilador, inspeccione los sujetadores para asegurarse de que estén ajustados y que no haya ninguno flojo, Apriete según sea necesario.