



Si se cuenta con una pantalla redundante extra, cambiar físicamente los cables y adelantar el proceso de la hoja 2 al 4

Actualizar el software 2.8.6-263

PASO 1 En la pantalla principal dirígete a la parte superior izquierda y presiona el botón de "Menú Principal".





n <u>umberland</u>

PASO 2 Selecciona la opción "Actualización de software".





- XAP Cumberland

	E ≒ % ¢ ==			🜲 🛦 🗐 🤋		
	Elemento	Estado	Versión de software	Número de serie	Tarjeta de memoria USB	
	Controller	۲	2.8.6-263	AA2022M1139700069	En al controlador	
PASO 3	RemoteDisplay		2.8.6-263	AA2047M1142800020		
	AP/CUMBERLAND Pantalla	۲	3.2.0-86	AA1532M1140400018	Controller-2.8.0-203	
Selecciona la opción	[4I/8R]	۲	3.1.0-423	AA2013M1143100025	Nombre del controlador	Edge
	[4I/8R]	۲	3.1.0-423	AA1906M1143100046	Versión del controlador	2.8.6-263
"Screen Calibration".	[8I/6R/4V/F]		3.1.0-423	AA1929M1141100011	Versión del módulo	3.1.0-423
					Versión de visualización de la caja de expansión	3.2.0-86
					Información de licencia	1 producción establo
						Licencia
						Cargar
					_	
					(Screen calibration



- XAP Cumberland

En este punto colocar la pantalla que deseamos calibrar y oprimir "ACEPTAR"

PASO 4 Selecciona el botón "Aceptar" para iniciar la calibración de la pantalla táctil.

ADVERTENCIA. El equipo Edge dejará de operar. El controlador reiniciará e iniciara la calibración de la pantalla táctil antes de iniciar la aplicación Edge.





umberland

PASO 5 Presiona la secuencia

de 5 puntos sobre la pantalla . Al finalizar la pantalla se reinicia al igual que la aplicación Edge.

ADVERTENCIA. El equipo Edge o

El equipo Edge dejará de operar. El controlador reiniciará e iniciara la calibración de la pantalla táctil antes de iniciar la aplicación Edge.





umberland



Ing. Héctor Arboleya

7

03-Febrero-2023



