







**MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPO BATERIA POSTURA CADA SEMANA**

INTERVALO	ACTIVIDAD	ESTADO	DIA - HORA	PAG. REF
<b>RECOLECCION DE HUEVO</b>				
SEMANAL	Verificar eslabones de cadena transportadora lft.			
SEMANAL	Revisar zapatas de Nylamid de Rodillo de Marcha (inicial, de paso, y final)			
	Revisar junquillo de transportador lift.			
	Revisar centrado de banda de huevo sobre colector de piso y rodillo.			
	Revisar niveles de aceite en lubricador de cadena lift y goteo.	Aceite para goteo SAE 10		
<b>TRANSPORTADOR TRANSVERSAL DE GALLIINAZA</b>				
SEMANAL	Revisar centrado de banda negra de hule sobre transportador			
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>				
SEMANAL	Realizar limpieza de filtros del tablero hidráulico.			
SEMANAL	Verificar que los orificios de cada respiradero (Banco Trasero) no se encuentren obstruidos.			
<b>TABLERO DE CLIMA CONTROLADO</b>				
SEMANAL	Voltaje de salida de cargador inteligente bat #1			
SEMANAL	Voltaje de batería #1			
<b>TABLER DE CLIMA CONTROLADO</b>				
SEMANAL	Inspección visual de elementos internos de tableros			
SEMANAL	Presencia de humedad			
<b>TABLERO DE CONTROL LIFT</b>				
SEMANAL	Inspección visual de elementos internos de tableros			
SEMANAL	Presencia de humedad			
<b>TABLERO DE ALIMENTACIÓN</b>				
SEMANAL	Inspección visual de elementos internos de tableros			
SEMANAL	Presencia de humedad			
<b>TABLERO DE CONTROL DE EXTRACTORES</b>				
SEMANAL	Inspección visual de elementos internos de tableros			
SEMANAL	Presencia de humedad			
<b>PANEL EVAPORATIVO</b>		<b>Consulte Manual a Detalle</b>		
SEMANAL	Revisar ajuste de nivel del flotador			
SEMANAL	Limpiar filtro de bomba			
SEMANAL	Revisar el adecuado funcionamiento de las bombas			
SEMANAL	En caso de no tener drenado continuo, drenar toda el agua y agregar agua nueva			



**MANTENIMIENTO MAYOR CADA 3 MESES**

INTERVALO	ACTIVIDAD	ESTADO	DIA - HORA	PAG. REF
<b>SISTEMA DE JAULA</b>				
TRIMESTRAL	revisión general de los tornillos y tuercas, para ajustarlos o reponerlos.			
<b>RECOLECCIÓN DE HUEVO</b>				
TRIMESTRAL	revisión general de los tornillos y tuercas, para ajustarlos o reponerlos.			
TRIMESTRAL	Lubricar chumaceras de Rodillos de Tracción.	Grasa a base de litio #2		
TRIMESTRAL	Lubricar chumaceras de Torres Lift y Rodillos de Marcha (inicial, de paso, y final).	Grasa a base de litio #2 (grafitada) o equivalente		
<b>SISTEMA DE GALLINAZA</b>				
TRIMESTRAL	Lubricar los rodillos de retorno y chumaceras	“Aplicando una cantidad de lubricante moderado”.		
TRIMESTRAL	Lubricar los rodillos de tracción. 2 aplicaciones con inyector de grasa manual o automática.	(Identifique el “módulo engrasador” en el banco trasero). Grasa a base de litio #2		
TRIMESTRAL	Lubricar engrane de Nylamid y el engrane de acero.			
<b>SISTEMA DE LLENADO</b>				
TRIMESTRAL	Lubricar las chumaceras ubicadas en la tolva (silo) y unidades de relevo.	No botar sellos por exceso de lubricante.		
<b>SISTEMA DE ALIMENTACIÓN</b>				
TRIMESTRAL	Lubricar las chumaceras ubicadas en los ejes del Carro Alimentador.			
<b>SISTEMA DE SOPLADOR DE CARRO</b>				
TRIMESTRAL	Revisar que el silicón puesto en los conectores del ducto y los codos no esté reseco.	Silicón Blanco NP-1		
<b>TABLERO DE CLIMA CONTROLADO DELANTERA.</b>				
TRIMESTRAL	Reapriete de bornes de conexión. (no dañar rosca)			
TRIMESTRAL	Presencia de humedad en tablero.			
TRIMESTRAL	Voltaje de salida de cargador inteligente bat #1			
TRIMESTRAL	Voltaje de batería #1			
TRIMESTRAL	Voltaje en potencia			
<b>SISTEMA DE CLIMA CONTROLADO PARTE TRASERA</b>				
TRIMESTRAL	Reapriete de bornes de conexión. (no dañar rosca)			
TRIMESTRAL	Presencia de humedad en tablero			
TRIMESTRAL	Voltaje en potencia			
<b>SISTEMA DE CONTROL LIFT</b>				
TRIMESTRAL	Reapriete de bornes de conexión. (no dañar rosca)			
TRIMESTRAL	Presencia de humedad en tablero			
TRIMESTRAL	Voltaje en potencia			
<b>SISTEMA DE ALIMENTACIÓN</b>				
TRIMESTRAL	Reapriete de bornes de conexión. (no dañar rosca)			
TRIMESTRAL	Presencia de humedad en tablero			
TRIMESTRAL	Voltaje en potencia			
<b>SISTEMA DE CONTROL DE EXTRACTORES</b>				
TRIMESTRAL	Reapriete de bornes de conexión. (no dañar rosca)			
TRIMESTRAL	Presencia de humedad en tablero			
TRIMESTRAL	Voltaje en potencia			
TRIMESTRAL	Funcionamiento de ventilador interno			
TRIMESTRAL	Inspección visual de cableado eléctrico			
<b>PANEL EVAPORATIVO</b>				
TRIMESTRAL	Drenar el agua y desinfectar la canaleta del equipo	Consulte Manual a Detalle		
TRIMESTRAL	Hacer limpieza de equipo la cual consiste en:			
	1.- Apagar el equipo y dejar que los paneles se sequen			
	2.- Drenar el agua almacenada en el sistema			
	3.- Una vez secos los paneles, cepillar con cepillo de plástico rígido en acumulación de sarro y tierra			
	4.- Agregar agua nueva al sistema			
	5.- Con ventiladores apagados, encender 45min para enjuagar			
	6.- Drena nuevamente el agua y agregar nueva			
	7.- Arrancar el equipo			
<b>PANTALLA TOUCH DE CLIMA CONTROLADO.</b>				
TRIMESTRAL	Prueba de alta temperatura promedio			
TRIMESTRAL	Prueba de temperatura crítica			
TRIMESTRAL	Prueba de diferencia de sondas de temperatura			
TRIMESTRAL	Importante regresar a sus valores originales.			

